



BREMSFLÜSSIGKEITSTESTER MOD. EBT

GEBRAUCHSANWEISUNG

4223500

SICHERHEITSHINWEISE

Um die Funktionsweise des Werkzeugs zu verstehen, ist es notwendig die Anleitung im Vorhinein einmal durchzulesen!

- > Lesen Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung vor Zusammenbau – Montage – Inbetriebnahme sorgfältig und in richtiger Reihenfolge durch
- > Beziehen Sie sich immer an die Herstellerangaben und Serviceanleitungen um die aktuellen Daten und Arbeitsschritte in richtiger Reihenfolge auszuführen
- > Diese Gebrauchsanleitung, sowie das darin empfohlene Werkzeug sind lediglich eine Hilfe und keinesfalls eine Gewährleistung zum sicheren Erfolg
- > Das Werkzeug ist eine Sonderzusammenstellung und wurde mehrmals erfolgreich getestet und angewendet. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Reparaturschritte der Reihe nach eingehalten werden
- > Die Anwendung der Werkzeuge darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden



ACHTUNG
Besondere Vorsicht



ERGEBNIS RICHTIG



GLÜHBIRNE
Tipp oder Empfehlung



ERGEBNIS FALSCH



SCHUTZBRILLE
Tragen einer Schutzbrille erforderlich

ELEKTRONISCHER BREMSFLÜSSIGKEITSTESTER

Mit dem EBT 03 kann der Siedepunkt und Wassergehalt von verschiedenen Bremsflüssigkeitssorten, wie z.B. DOT 3 Bosch, DOT 4 Würth, DOT 4 Bendix usw. gemessen werden. Das Gerät ist prozessorgesteuert und über das Display menügeführt, wodurch der Messvorgang automatisiert wird.



Nr.	Beschreibung
1	Display
2	Auswahl - Taste
3	ON - Taste
4	Sensor
5	Markierung

SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät darf nur von ausgebildetem Fachpersonal bedient werden. Vorsicht: Bremsflüssigkeit ist aggressiv, deshalb sollte ein Kontakt mit der Haut und den Augen, sowie mit der Kleidung vermieden werden.

ERSTINBETRIEBNAHME

Batteriefach auf der Gehäuserückseite öffnen und 9 V- Blockbatterie einlegen.

PRÜFVORGANG

1. Das Gerät durch Druck auf die ON-Taste (3) einschalten.
2. Nach Einblenden des Firmenlogos und der Versionsnummer erscheint das Menü „Disp.beleuchtung an?“ Entweder mit der ON -Taste (3) weiter oder mit der Auswahl-Taste (2) die Beleuchtung des Displays einschalten. Wichtig: Um die Batterie des Gerätes zu schonen, die Displaybeleuchtung nur einschalten, wenn es die Lichtverhältnisse erfordern.
3. Die Auswahl der zu prüfenden DOT-Flüssigkeit erfolgt über die Auswahl-Taste. Die richtige Bremsflüssigkeit mit der ON -Taste bestätigen.
4. Die Anzeige „Sensor putzen“ nach gereinigtem Sensor mit der ON- Taste bestätigen.
5. Das EBT 03 ist nun messbereit. Die Messung startet automatisch, sobald der Sensor in die Bremsflüssigkeit eingetaucht wird. Wichtig: Den Sensor mindestens bis zur Markierung (5) eintauchen und während des kompletten Messvorganges eingetaucht lassen.
6. Nach ca. 1,5 Sekunden wird das Messergebnis in Form der Siedetemperatur in °C und des Wassergehalts in % angezeigt.
7. Soll eine weitere Messung durchgeführt werden, eine der beiden Tasten drücken, die richtige Bremsflüssigkeit im Menü auswählen und mit Punkt 4 fortfahren.
8. Wird über eine Dauer von 1 Minute keine Messung durchgeführt, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

LOW-BATT-ANZEIGE

Fällt die Spannung der 9 V-Blockbatterie unter einen bestimmten Wert, erscheint die Meldung „Low Batt“ und es blinkt das Batteriesymbol. Um keine Fehlmessung zu erzeugen, bleibt das Gerät in diesem Modus und schaltet sich nach 1 Minute automatisch ab. In diesem Fall ist die Batterie durch eine neue, geladene zu ersetzen.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen L x B x H	155 x 82 x 30 mm
Gewicht	250 g
Spannungsversorgung	9 V-Blockbatterie
Länge der Sensorleitung	580 mm (mit Sensor)

LIEFERUMFANG

- 1 EBT 03 (9 V-Blockbatterie nicht im Lieferumfang)
- 1 Bedienungsanleitung

NOTIZEN

NOTIZEN

PICHLER Werkzeug GmbH

Pacherstraße 20
6020 Innsbruck, Österreich
at@pichler.tools
+43 512 344 552

Zugspitzstraße 33
82467 Garmisch-Partenkirchen, Deutschland
de@pichler.tools
+49 8821 6869 780

PICHLER Werkzeug AG

Rünenbergerstrasse 31
4460 Gelterkinden, Schweiz
ch@pichler.tools
+41 61 981 33 55

PICHLER Utensili S.r.l.

Via Città Nuova 27
39049 Vipiteno, Italia
it@pichler.tools
+39 472 970 042

PICHLER Outillage Sàrl

19a, rue de Reiningue
68310 Wittelsheim, France
fr@pichler.tools
+33 3 89 551 596

PICHLER Tools Ltd

Hollington Lane, Ednaston
DE6 3AE Ashbourne, United Kingdom
uk@pichler.tools
+44 1335 360 759

PICHLER Outillage BV

Industrieweg 45
8800 Roeselare, Belgium
be@pichler.tools
+32 495 400 810



pichler.tools



/pichlerwerkzeug



/pichlerwerkzeug



/pichlerwerkzeug